

# Mode d'emploi

## Inteliforz Charging Station



### IMPORTANT :

Lire ce manuel avant de commencer à utiliser le dispositif

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou la mort, endommager le dispositif et nuire à l'environnement

Conserver le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement



## Inteliforz Charging Station destinée à la recharge de l'Inteliforz Pod Charging Station Modèle 22-120

## 1. Généralités

Ce mode d'emploi concerne l'Inteliforz Charging Station. Il contient des informations importantes sur sa première utilisation et son fonctionnement.

Lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'Inteliforz Charging Station. Il contient des instructions importantes sur la sécurité et l'utilisation du dispositif.

Conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

## 2. Légende des symboles

Les symboles et mots-clés suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'Inteliforz Charging Station ou sur l'emballage.



Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables telles qu'introduites et modifiées dans la législation britannique.



Indique la méthode de mise au rebut. Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une mise au rebut correcte permet d'éviter tout impact négatif sur l'environnement.



## 3. Table des matières

1. Généralités .....	2
2. Légende des symboles .....	2
3. Table des matières .....	2
4. Identification.....	3
4.1. Description du dispositif .....	3
4.2. Déclaration de conformité .....	3
5. Usage préconisé.....	4
6. Consignes de sécurité et mises en garde.....	4
7. Description du dispositif.....	5

7.1. Composition .....	5
8. Caractéristiques .....	5
8.1. Conception .....	5
9. Guide d'installation.....	6
10. Instructions particulières d'utilisation.....	6
11. Dépannage.....	7
12. Nettoyage/Entretien/Maintenance.....	7
13. Protection et confidentialité des données.....	7
14. Garantie.....	7
15. Informations sur l'entretien et les réparations .....	7
16. Fournisseur.....	8
17. Mise au rebut/Recyclage.....	8

## 4. Identification

### 4.1. Description du dispositif

Nom commercial du dispositif : Inteliforz Charging Station  
Fonction du dispositif : Chargeur pour Inteliforz Pod  
Référence : 22-120

### 4.2. Déclaration de conformité

L'Inteliforz Charging Station porte le marquage CE en vertu des règlements de l'UE 2014/30/EU et 2014/35/EU et le marquage UKCA en vertu des règlements de 2016 sur l'équipement électrique (sécurité) et sur la compatibilité électromagnétique, tels que modifiés pour application en Grande-Bretagne. Les déclarations de conformité peuvent être demandées à l'adresse (internet) suivante :

#### **Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 - B-1070 Bruxelles, Belgique  
info@ansell.eu | [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu)

#### **Ansell (U.K.) Limited**

Block C, Willerby Hill Business Park - Willerby -Hull - HU10 6FE - Royaume-Uni  
info@ansell.eu | [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu)

## 5. Usage préconisé

### Usage préconisé

Les dispositifs Inteliforz proposent une technologie portable pour la main, le poignet, le dos et l'épaule, qui délivre en temps réel des données et des informations mesurables sur les mouvements à risque afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques liés au travail.

La Charging Station est conçue pour recharger l'Inteliforz Pod. Lorsqu'elle est raccordée à une alimentation électrique, la Charging Station est en état de fonctionnement et le Pod peut être chargé s'il est inséré dans un logement de la Charging Station. Le voyant du Pod indique alors que la recharge est en cours.

Cette Charging Station est uniquement destinée à être utilisée avec l'Inteliforz Pod.

N'utiliser la Charging Station que de la manière décrite dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation sera considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures graves ou endommager le dispositif.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée. Toute utilisation inappropriée annule la garantie.

## 6. Consignes de sécurité et mises en garde



### **Danger**

Chocs électriques/risques d'électrocution !

- Ne jamais ouvrir le boîtier ! Tout contact avec des pièces sous tension peut être mortel



### **Avertissement**

Danger de mort !

- Ne brancher l'Inteliforz Charging Station que sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre.



### **Attention !**

Risque de dommage !

- Ne pas utiliser d'objets pointus ni tranchants pour ouvrir l'emballage, au risque d'endommager l'Inteliforz Charging Station.
- A n'utiliser que dans des endroits secs.

## 7. Description du dispositif

### 7.1. Composition

Contenu de l'emballage :

1. Charging Station
2. Alimentation électrique
3. Fixation murale
4. 4 pieds en caoutchouc polyuréthane, 2 vis et 2 chevilles en plastique pour le montage mural



Figure 1 Contenu de l'emballage

## 8. Caractéristiques

### 8.1. Conception

La Charging Station peut assurer la recharge simultanée de 16 Pods. Elle intègre des fonctions de protection des circuits contre les surintensités et les surtensions, et répond aux normes internationales en matière de sécurité.

Matériaux	
Boîtier de la Charging Station	ABS - Couleur noire
Logement	PC- Noir
Alimentation électrique	Noir

### Spécifications électroniques de la Charging Station

Tension de fonctionnement	5V ±5%
Courant de fonctionnement max.	7,5 A max.
Courant de veille max.	<5 µA
Courant de charge	7,5 A max.
Temps de charge de la batterie	< 2,5 h
Température de fonctionnement max.	< 50 °C
Protection contre les surintensités	10 A
Protection contre les décharges électrostatiques	5 kv

## 9. Guide d'installation

L'Inteliforz Charging Station peut être utilisée sur une surface plane ou fixée au mur.

### Installation sur une surface plane

L'Inteliforz Charging Station peut être utilisée sur une surface plane telle qu'une table ou un comptoir. L'emballage comprend 4 pieds en caoutchouc destinés à la base de la Charging Station.

### Installation murale

En cas de montage mural, l'emballage contient un gabarit papier et des vis pour la fixation de la Charging Station au mur.

Une fois l'emplacement déterminé, la Charging Station peut être reliée à une prise de courant située à proximité.

## 10. Instructions particulières d'utilisation

### Mode POWER OFF

Si elle n'est pas reliée à l'alimentation électrique, la Charging Station est en mode OFF.

### Mode de fonctionnement normal et chargement du Pod

Lorsqu'elle est reliée à une alimentation électrique, la Charging Station est en mode de fonctionnement. Elle ne possède pas d'interrupteur ON/OFF ni de voyant de marche. Dans ce mode, le Pod peut être chargé s'il est inséré dans un logement de la Charging Station. Le voyant du Pod indique alors que la recharge est en cours.

## 11. Dépannage

	Problème	Cause possible	Solution
1.	Le Pod ne s'allume pas quand il est inséré dans le chargeur	Le Pod ne se recharge pas	Insérer le Pod dans un autre logement. S'il se recharge dans cet autre logement, il se peut que le premier logement soit défectueux. S'il ne s'y recharge pas, il se peut que le Pod soit défectueux. Dans tous les cas, contacter le service support d'Ansell.

## 12. Nettoyage/Entretien/Maintenance

Le dispositif ne demande aucun entretien.

## 13. Protection et confidentialité des données

S.O.

## 14. Garantie

La garantie de ce dispositif fait partie de votre contrat Inteliforz.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée. Toute utilisation inappropriée annule la garantie.

## 15. Informations sur l'entretien et les réparations

Les réparations ne peuvent être effectuées que par des professionnels qualifiés. Seul le fabricant peut apporter des modifications aux dispositifs.

Nous nous tenons à votre disposition pour réparer toute défaillance ou dommage causé au dispositif. Prendre contact avec notre service clientèle :

[Inteliforz.Customer.Service@Ansell.com](mailto:Inteliforz.Customer.Service@Ansell.com)

## 16. Fournisseur

### **Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 - B-1070 Bruxelles, Belgique  
info@ansell.eu | [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu)

### **Ansell (U.K.) Limited**

Block C, Willerby Hill Business Park - Willerby -Hull - HU10 6FE - Royaume-Uni  
info@ansell.eu | [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu)

Service clientèle: [Inteliforz.Customer.Service@Ansell.com](mailto:Inteliforz.Customer.Service@Ansell.com)

## 17. Mise au rebut/Recyclage

**Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.**



### **MISE AU REBUT DU DISPOSITIF**

Ne pas jeter le dispositif avec les ordures ménagères !

Confier le dispositif à une déchetterie, pour qu'il soit mis au rebut après un tri approprié.

Ce dispositif est étiqueté conformément à la directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La directive prévoit la reprise et le recyclage des déchets d'équipements dans l'ensemble de l'UE.

### **Recyclage**

Séparer l'emballage et le dispositif électrique par type de matériau en vue de leur mise au rebut.