

Tempi di permeazione e dati di degradazione in base alla norma EN ISO 374:2016

AlphaTec® 53-002

	Agente chimico	Numero CAS	Tempi di permeazione (minuti)	Indice di protezione	Degradazione (%)	Parte
	Acetone	67-64-1	>480	6	78.76	Palmo
	Acetonitrile	75-05-8	>480	6	43.83	Palmo
	Acido acetico, 99%	64-19-7	>480	6	36.17	Palmo
	Acido fluoridrico, 40%	7664-39-3	>480	6	7.2	Palmo
	Acido nitrico, 65%	7697-37-2	>480	6	12.80	Palmo
	Acido solforico, 96%	7664-93-9	156	4	22.84	Palmo
	Dietilamina	109-89-7	>480	6	81.58	Palmo
	Disolfuro di carbonio	75-15-0	>480	6	37.9 (back palm)	Palmo
	Eptano	142-82-5	>480	6	45.57	Palmo
	Etilacetato	141-78-6	>480	6	73.84	Palmo
	Formaldeide, 37%	50-00-0	>480	6	5.2 (back palm)	Palmo
	Idrossido di ammonio, 25%	1336-21-6	>480	6	-23.81	Palmo
	Idrossido di sodio, 40%	1310-73-2	>480	6	-4.95	Palmo
	Metanolo	67-56-1	>480	6	21.99	Palmo
	Perossido di idrogeno, 30%	7722-84-1	>480	6	13.3 (back palm)	Palmo
	Tetraidrofurano	109-99-9	>480	6	83.03	Palmo
	Toluene	108-88-3	>480	6	66.60	Palmo

Tempi di permeazione in base alla norma EN ISO 374:2016						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Non consigliato	Protezione contro gli spruzzi		Protezione media		Protezione elevata	
<p>I dati riportati in tabella si basano su risultati di test di laboratorio eseguiti sul palmo o il polso del guanto. Questi test sono stati eseguiti usando metodi di prova standard e potrebbero non riprodurre accuratamente le condizioni specifiche dell'uso finale. Desideriamo precisare che i tempi di permeazione non corrispondono alla durata sicura di utilizzo. La durata sicura di utilizzo può variare in funzione di come è stato indossato il DPI, se correttamente o meno, della temperatura circostante, della tossicità della sostanza chimica e di altri fattori. Le informazioni riguardanti la permeazione qui riportate sono limitate al materiale protettivo principale. I tempi di permeazione possono variare attorno a cuciture, cerniere, visiere o guarnizioni e componenti del DPI. È compito dei Responsabili di Salute e Sicurezza della vostra organizzazione intraprendere una valutazione del rischio prima di scegliere il DPI appropriato per l'applicazione specifica. Non avendo conoscenza approfondita né controllo sulle condizioni di utilizzo finale, tutti i dati qui riportati devono essere considerati puramente indicativi e Ansell declina qualsiasi responsabilità.</p>						

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> E-mail info.europe@ansell.com

