

Cagoule de protection non stérile de grande longueur, offrant une protection personnelle complète

- **Protection supplémentaire :** La longueur étendue de la cagoule de protection non stérile BioClean-D™ Hood BDHD-L assure une plus grande couverture lorsqu'elle est portée avec une combinaison.
- **Réduction des risques de contamination :** Grâce à son matériau léger et peu pelucheux, les risques de contamination sont minimisés.
- **Propriétés de dissipation électrostatique :** Le matériau est revêtu d'une couche antistatique pour empêcher l'accumulation d'électricité statique, ce qui permet une dissipation contrôlée de l'électricité statique.



Key Features and Benefits

- **Longueur étendue :** pour une plus grande protection
- **Matériau léger et peu pelucheux :** réduction des risques de contamination
- **Propriétés ESD :** risque minimal de dommages ou d'interférences électrostatiques

Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Production et fabrication
- Production pharmaceutique
- Fabrication biotechnologique
- Fabrication de matériel médical



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau | CleanTough™ |
| Normes de contrôle | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D |
| Normes | ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, Catégorie III, EN 13034:2005 + A1:2009 |
| Vue d'ensemble du conditionnement | 20 unités par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sac protecteur en PE ; 6 sacs protecteurs par carton doublé (120 unités) |
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente. |
| Pays d'origine | Chine |
| Classe de salle blanche | Classe 4 ISO |
| Durée limite de stockage | Five (5) years from date of manufacture. |
| Construction | Bound seams with single needle stitching |

RÉSULTATS DES ESSAIS DE RELARGAGE PARTICULAIRE

| TEST | RÉSULTAT |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Relargage particulaire (méthode du tambour de Helmke) | ≥ 0,5 Qm (comptes/min) < 2 000 |

RÉSULTATS DE LA MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12

| MÉDICAMENT | Temps de passage moyen, en minutes Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPLATINE | >240 |
| CARMUSTINE | <6 |
| CYCLOPHOSAMIDE | 217 (275,162,215) |
| CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE | >240 |
| 5-FLUOROURACILE | >240 |
| MÉTHOTREXATE | >240 |
| ÉTOPOSIDE | >240 |
| PACLITAXEL | <10 |
| THIOTÉPA | 30 (28,30,33) |

Résultats obtenus dans des conditions contrôlées, par des laboratoires de test externes accrédités. *Pour Bioclean D et Bioclean 2000, les résultats de perméation chimique se rapportent à la performance du tissu à titre de référence uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent avoir des temps de passage plus courts. Nous recommandons le port de vêtements à coutures scellées, tels que Bioclean-C, par-dessus la combinaison pour une protection supplémentaire contre la manipulation de médicaments de chimiothérapie.

TABLEAU DES TAILLES

Universelle

RÉSULTATS DES ESSAIS DE PERFORMANCES DES MATÉRIAUX

| TEST | RÉSULTAT | CLASSE DE PERFORMANCE | PERFORMANCE STANDARD |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Résistance à l'abrasion | >10 cycles | 1 | EN 12947-2 |
| Résistance aux craquelures de flexion | >50,000 cycles | 6 | EN ISO 7854 |
| Résistance à la perforation | >5 N | 1 | ISO 13996 |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens travers | >10 N | 1 | EN ISO 9073-4 |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens machine (MD) | >10 N | 1 | EN ISO 9073-4 |
| Résistance à la traction dans le sens travers (CD) | >30 N | 1 | EN ISO 13934-1 |
| Résistance à la traction dans le sens machine (MD) | >30 N | 1 | EN ISO 13934-1 |
| Imperméabilité aux liquides - H ₂ SO ₄ 30 % | >90% | 3 | ISO 6530 |
| Imperméabilité aux liquides - NaOH 10 % | >90% | 3 | ISO 6530 |
| Imperméabilité aux liquides - O-xylène | >90% | 3 | ISO 6530 |
| Imperméabilité aux liquides - Butan-1-ol | >90% | 3 | ISO 6530 |
| Pénétration des liquides - H ₂ SO ₄ 30 % | <1% | 3 | ISO 6530 |
| Pénétration des liquides - NaOH 10 % | <1% | 3 | ISO 6530 |
| Pénétration des liquides - Oxyène | <1% | 3 | ISO 6530 |
| Pénétration des liquides - Butan-1-ol | <1% | 3 | ISO 6530 |
| Résistance des coutures ² | >50 N | 2 | ISO 13935-2 |
| Délai de demi-atténuation de la charge électrostatique, t ₅₀ (s) | PASS | N/A | EN1149-3 |

1. Seam not destroyed

2. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5

INFORMATIONS DE COMMANDE

| | TAILLE | Surbottes universelles |
|--------|-----------------------------|------------------------|
| BDHD-L | RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | BDHD-L |

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



CE 0598



TYPE PB (6)

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Veuillez vous reporter au dossier de validation des produits ou contacter le service clientèle Ansell pour obtenir des données précises concernant l'utilisation des vêtements pour la manipulation de médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre ces produits doivent être sélectionnés spécifiquement en fonction du type de substances chimiques utilisées.