



# BioClean-C™ Tablier avec manches - Stérile S-BCAS

## Tablier de protection léger et stérile, protégeant contre une série de médicaments de chimiothérapie

- **Une protection assurée** : Le tablier BioClean-C™ avec manches - Stérile S-BCAS est testé par rapport à la norme de perméation ASTM F739-12, pour la protection personnelle contre une gamme de médicaments cytotoxiques.
- **Réduction du poids et des risques de contamination** : Conçu avec le matériau CleanTough™, ce tablier résistant aux produits chimiques est à la fois léger et peu pelucheux, ce qui se traduit par une facilité d'utilisation et des risques de contamination minimes
- **Augmentation de la résistance** : Avec ses coutures collées par ultrasons et sa bande de protection, ce tablier de chimiothérapie résistant aux médicaments est également robuste et fiable.
- **Amélioration de l'ajustement et du réglage** : En outre, ce tablier de sécurité est doté d'une fermeture réglable au niveau du cou et de rubans d'attache à l'arrière, ce qui permet aux porteurs de trouver la coupe idéale pour eux.



### Key Features and Benefits

- **Norme de perméation ASTM F739-12** : Résistance aux médicaments cytotoxiques
- **Matériau CleanTough™** : Léger, peu pelucheux, limitant la contamination
- **Coutures collées par ultrasons** : résistance et protection accrues

### Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
  - Production et fabrication
  - Laboratoire et recherche
- [WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)





# BioClean-C™ Tablier avec manches - Stérile S-BCAS

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

<b>Matériau</b>	CleanTough™
<b>Normes de contrôle</b>	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
<b>Normes</b>	ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Partial Body Protection Only, Catégorie III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
<b>Vue d'ensemble du conditionnement</b>	1 unité par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sac protecteur scellé en PE ; 40 sacs protecteurs par carton doublé (40 unités)
<b>Stockage</b>	Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Méthode de stérilisation</b>	Rayonnement gamma (25 kGy)
<b>Dose minimale pour la stérilisation</b>	25kGy
<b>Niveau garanti de stérilité</b>	10 <sup>-6</sup>
<b>Classe de salle blanche</b>	Classe 4 ISO et BPF UE de grade A
<b>Durée limite de stockage</b>	Three (3) years from date of manufacture.
<b>Construction</b>	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester elasticated cuffs.
<b>Caractéristiques</b>	Faible teneur en particules

### RÉSULTATS DES ESSAIS DE RELARGAGE PARTICULAIRE

TEST	RÉSULTAT
Relargage particulaire (méthode du tambour de Helmke)	≥ 0,5 Qm (comptes/min) < 1 700

### RÉSULTATS DE LA MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12

MÉDICAMENT	Temps de passage moyen, en minutes Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min
CISPLATINE	>480
CARMUSTINE	>480
CYCLOPHOSAMIDE	>480
CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE	>480
5-FLUOROURACILE	>480
MÉTHOTREXATE	>480
ÉTOPOSIDE	>480
PACLITAXEL	>480
THIOTÉPA	>456

Résultats obtenus dans des conditions contrôlées, par des laboratoires de test externes accrédités. \*Pour Bioclean D et Bioclean 2000, les résultats de perméation chimique se rapportent à la performance du tissu à titre de référence uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent avoir des temps de passage plus courts. Nous recommandons le port de vêtements à coutures scellées, tels que Bioclean-C, par-dessus la combinaison pour une protection supplémentaire contre la manipulation de médicaments de chimiothérapie.

### TABLEAU DES TAILLES

BCAS-S: Taille : S, Poitrine : 84-92cm (33"-36"), Hauteur:164-170cm Taille : (5'4"-5'6")  
BCAS-M : Taille : M, Poitrine : 92-100cm (36"-39"), Hauteur:170-176cm Taille : (5'6"-5'9")  
BCAS-L : Taille : L, Poitrine:100-108cm (39"-42"), Hauteur:176-182cm Taille :(5'9"-6'0")  
BCAS-XL : Taille : XL, Poitrine:108-116cm (42"-45"), Hauteur : 182-188cm Taille :(6'0"-6'2")



# BioClean-C™ Tablier avec manches - Stérile S-BCAS

## RÉSULTATS DES ESSAIS DE PERFORMANCES DES MATÉRIAUX

TEST	RÉSULTAT	CLASSE DE PERFORMANCE	PERFORMANCE STANDARD
Résistance à l'abrasion	>10 cycles	1	EN 12947-2
Résistance à la perforation	>5 N	1	ISO 13996
Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens travers	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens machine (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Résistance à la traction dans le sens travers (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Résistance à la traction dans le sens machine (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Imperméabilité aux liquides - H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30 %	>90%	3	ISO 6530
Imperméabilité aux liquides - NaOH 10 %	>90%	3	ISO 6530
Imperméabilité aux liquides - O-xylène	>90%	3	ISO 6530
Imperméabilité aux liquides - Butan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30 %	<1%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - NaOH 10 %	<1%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - Oxyène	<1%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - Butan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Résistance des coutures <sup>1</sup>	>50 N	2	ISO 13935-2

## INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	S, M, L, XL
S-BCAS	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	S-BCAS-S, S-BCAS-M, S-BCAS-L, S-BCAS-XL

## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133


### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

## Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Veillez vous reporter au dossier de validation des produits ou contacter le service clientèle Ansell pour obtenir des données précises concernant l'utilisation des vêtements pour la manipulation de médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre ces produits doivent être sélectionnés spécifiquement en fonction du type de substances chimiques utilisées.

